

Suministro

El suministro incluye el dispositivo de calentamiento, los accesorios estándar y el manual de instrucciones, ver *tabla y figura 1* así como *tabla*, página 10 y *figura 2*, página 10.

Incluido en el suministro Dispositivos de calentamiento HEATER10

Componente	Referencia	d ¹⁾ mm
Dispositivo de calentamiento	HEATER10	–
Travesaño	HEATER10.LEDGE-15	15
	HEATER10.LEDGE-30	30
	HEATER10.LEDGE-45	45
Sensor de temperatura	HEATER.SENSOR-400MM	–
Grasa, Arcanol Multi3, 250 g	ARCANOL-MULTI3-25KG	–
Guantes aislantes, resistentes al calor hasta +200 °C	GLOVE-PRO-TEMP	–
Tapa de protección	HEATER10.COVER	–
Manual de instrucciones	–	–

1) Diámetro mínimo del rodamiento.

- ① Dispositivo de calentamiento
- ② Travesaño HEATER10.LEDGE-45
- ③ Sensor de temperatura, magnético
- ④ Travesaño HEATER10.LEDGE-30
- ⑤ Travesaño HEATER10.LEDGE-15
- ⑥ Grasa
- ⑦ Guantes
- ⑧ Tapa de protección
- ⑨ Manual de instrucciones

Figura 1
Incluido en el suministro
Dispositivos
de calentamiento HEATER10



HEATER10, HEATER20

Incluido en el suministro
 Dispositivos
 de calentamiento HEATER20

Componente	Referencia	d ¹⁾ mm
Dispositivo de calentamiento	HEATER20	–
Travesaño	HEATER20.LEDGE-20	20
	HEATER20.LEDGE-35	35
	HEATER20.LEDGE-60	60
Sensor de temperatura	HEATER.SENSOR-400MM	–
Grasa, Arcanol Multi3, 250 g	ARCANOL-MULTI3-250G	–
Guantes aislantes, resistentes al calor hasta +200 °C	GLOVE-PRO-TEMP	–
Tapa de protección	HEATER20.COVER	–
Manual de instrucciones	–	–

1) Diámetro mínimo del rodamiento.

- ① Dispositivo de calentamiento
- ② Travesaño HEATER20.LEDGE-60
- ③ Sensor de temperatura, magnético
- ④ Travesaño HEATER20.LEDGE-20
- ⑤ Travesaño HEATER20.LEDGE-35
- ⑥ Grasa
- ⑦ Guantes
- ⑧ Tapa de protección
- ⑨ Manual de instrucciones

Figura 2
 Incluido en el suministro
 Dispositivos
 de calentamiento HEATER20





Accesorios

Los dispositivos de calentamiento por inducción se suministran con accesorios estándar.

Están disponibles accesorios especiales, como travesaños con otras medidas, ver párrafo *Datos técnicos y accesorios*, página 40.

Daños de transporte

Los daños de transporte deben reclamarse inmediatamente ante la empresa de transporte:

- ▶ Comprobar inmediatamente después de la recepción si el dispositivo de calentamiento o los accesorios presentan daños.
- ▶ Reclamar sin demora los daños de transporte.

Defectos

Los defectos han de reclamarse sin demora:

- ▶ Comprobar inmediatamente después de la recepción si el dispositivo de calentamiento o los accesorios presentan defectos.
- ▶ Reclamar los defectos inmediatamente ante Schaeffler Technologies AG & Co. KG.