

# Documentación e información adicional

Existe información adicional sobre IndraDrive e IndraDyn que puede obtenerlo como versión impresa, en CD-ROM o DVD y en Internet.

También se puede dirigir directamente a la delegación oficial de Rexroth en su zona. Las direcciones globales de Rexroth las puede encontrar en la contraportada de este catálogo.



**Inversor Configuración IndraDrive M**  
R911295013/DE  
R911295014/EN



**Técnica de seguridad Descripción de la aplicación**  
R911297837/DE  
R911297838/EN



**Fuentes de alimentación IndraDrive M Configuración**  
R911299228/DE  
R911299229/EN



**IndraMotion MLD Descripción de la aplicación**  
R911306071/DE  
R911306084/EN

## Documentación – Versión impresa



**Sistema de accionamiento Configuración IndraDrive**  
R911309635/DE  
R911309636/EN



**Unidades de control IndraDrive Configuración**  
R911295011/DE  
R911295012/EN



**Instrucciones de programación IndraLogic**  
R911305035/DE  
R911305036/EN



**Convertidor HCS02 Configuración IndraDrive C**  
R911306137/DE  
R911306138/EN



**Firmware Principio de funcionamiento**  
R911299224/DE  
R911299225/EN



**Componentes adicionales Configuración IndraDrive**  
R911306139/DE  
R911306140/EN



**Convertidor HCS03 Configuración IndraDrive C**  
R911307048/DE  
R911307049/EN



**Firmware Descripción de parámetros**  
R911297316/DE  
R911297317/EN



**Indicaciones para la eliminación de fallos**  
R911297318/DE  
R911297319/EN



IndraDyn S  
Configuración  
R911296288/DE  
R911296289/EN



Reductores GTE  
Configuración  
R911308841/DE  
R911308842/EN



IndraDyn A  
Configuración  
R911295054/DE  
R911295781/EN



Reductores GTM  
Configuración  
R911297320/DE  
R911297321/EN



IndraDyn L  
Configuración  
R911293634/DE  
R911293635/EN



Cables de conexión  
Datos de selección  
R911280894/DE  
R911280897/EN



IndraDyn H  
Configuración  
R911297894/DE  
R911297895/EN



IndraDyn T  
Configuración  
R911291224/DE  
R911298798/EN

### Documentación en CD/DVD

La completa documentación de IndraDrive e IndraDyn se encuentra disponible tanto en formato CD-ROM como en DVD.



R911306531/DE  
y EN

### Documentación online

Todas las documentaciones actuales también se encuentran en:  
[www.boschrexroth.com/brcdoku](http://www.boschrexroth.com/brcdoku)

### Descarga de IndraSize

IndraSize – el programa para el dimensionado de accionamientos se encuentra disponible para su descarga en:  
[www.boschrexroth.com/indrasize](http://www.boschrexroth.com/indrasize)

### Rexroth online

Más información sobre Bosch Rexroth AG o sobre nuestros productos y soluciones de sistema en la página de internet:  
[www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)



Bosch Rexroth AG  
Electric Drives and Controls  
P.O. Box 13 57  
97803 Lohr, Alemania  
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2  
97816 Lohr, Alemania  
Tel.: +49 9352 40-0  
Fax: +49 9352 40-4885  
[www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

#### Centrales

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Francisco Grandmontagne 2,  
Parque Empresarial Zuatzu  
20018 San Sebastián  
Tel.: +34 943 31 84-10  
Fax: +34 943 31 84-18  
[www.boschrexroth.es](http://www.boschrexroth.es)

Bosch Rexroth S.A.  
P.I. Santiga  
C/Obradors, 14-16  
08130 Santa Perpetua de  
Mogoda (Barcelona)  
Tel.: +34 93 74 79-400  
Fax: +34 93 74 79-401  
[www.boschrexroth.es](http://www.boschrexroth.es)

#### Delegaciones

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Almazara 9  
28760 Tres Cantos (Madrid)  
Tel.: +34 91 80 40-085  
Fax: +34 91 80 40-044

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Pol. Ind. Betoño, Eibar 16  
01013 Vitoria  
Tel.: +34 945 25 52-00  
Fax: +34 945 28 77-36

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Bajada de la Gándara, Nave 7  
36330 Corujo (Vigo)  
Tel.: +34 986 24 79-01  
Fax: +34 986 24 79-02

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Pol. Ind. Cerro de San Cristóbal  
C/Cobalto, Parcela 32, Nave 6  
47012 Valladolid  
Tel.: +34 983 30 40-66  
Fax: +34 983 30 04-51

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Pol. Ind. Malpica, Calle B  
Parcela 93, Nave 4  
50016 Zaragoza  
Tel.: +34 976 46 50-71  
Fax: +34 976 46 50-72

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Polígono de Falmuria  
Nave 42  
33438 Prendes-Carreño (Asturias)  
Tel.: +34 98 58 87-606  
Fax: +34 98 58 87-725

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Polígono Agustinos  
Calle G, Nave D 39  
331160 Orcoyen (Navarra)  
Tel.: +34 948 35 05-60  
Fax: +34 948 35 05-59

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Polígono Calonge  
Azogue 8  
41007 Sevilla  
Tel.: +34 95 44 30-503  
Fax: +34 95 44 30-458

Goimendi Automation S.L.  
Grupo Bosch Rexroth  
Parque Empresarial Larrondo  
Larrondo Beheko Etorbidea,  
Edif. 2, P 5  
48180 Loiu (Vizcaya)  
Tel.: +34 94 45 38-230  
Fax: +34 94 45 31-784

Bosch Rexroth S.A.  
Paseo de la Pechina, 34  
46008 Valencia  
Tel.: +34 96 38 20-804  
Fax: +34 96 38 23-689

Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierta fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

71 511 ES/06-07 – A1  
© Bosch Rexroth AG 2006  
Sujeto a modificaciones  
sin previo aviso!  
Imprimido en España