

- A Torneado general
- B Tronzado y ranurado
- C Torneado de roscas
- D Herramienta multifuncional
- E Sistemas portaherramientas
- F Adaptadores de torneado
- G Piezas de repuesto
- H Información general

# Torneado general

CoroTurn® Prime A3

Plaquitas A4  
Herramientas exteriores A5-A13  
Herramientas interiores A14-A15

CoroTurn® 300 A16

Plaquitas A17  
Herramientas exteriores A18-A19

CoroTurn® TR A20

Plaquitas A21-A22  
Herramientas exteriores A23-A33  
Herramientas interiores A34-A38

CoroTurn® 107 A39

Plaquitas A40-A57  
Herramientas exteriores A58-A87  
Herramientas interiores A88-A150

T-Max® P A151

Plaquitas A152-A176  
Herramientas exteriores A177-A216  
Herramientas interiores A217-A241

T-Max® y T-Max® S A242

Plaquitas A243-A250  
Herramientas exteriores A251-A261  
Herramientas interiores A268-A269

CoroTurn® XS A270

Herramientas de corte A271-A275  
Adaptadores F2

CoroCut® XS A276

Plaquitas A277  
Herramientas exteriores B99-B100

CoroTurn® 111 Web

[www.sandvik.coromant.com/coroturn111](http://www.sandvik.coromant.com/coroturn111)

CoroCut® MB Web

[www.sandvik.coromant.com/corocutmb](http://www.sandvik.coromant.com/corocutmb)

# Tronzado y ranurado

## CoroCut® de 1 y 2 filos B3

Resumen	B4
Plaquitas	B5-B24
Herramientas exteriores	B25-B45
Herramientas interiores	B46-B49

## CoroCut® QD B50

Resumen	B51
Plaquitas	B52-B56
Herramientas exteriores	B57-B68

## CoroCut® QF B69

Plaquitas	B70-B72
Herramientas exteriores	B73-B84
Herramientas interiores	B85-B86

## CoroCut® de 3 filos B87

Resumen	B88
Plaquitas	B89-B92
Herramientas exteriores	B93-B95

## CoroCut® XS B96

Plaquitas	B97-B98
Herramientas exteriores	B99-B100

## T-Max® Q-Cut B101

Plaquitas	B102-B103
Herramientas exteriores	B104-B106
Herramientas interiores	B107-B111

## CoroThread® 266 B112

Plaquitas	B113
Herramientas interiores	B114

## CoroTurn® XS B115

Herramientas de corte	B116-B121
Adaptadores	F2

## CoroCut® MB B122

Herramientas de corte	B123-B128
Adaptadores	F2

## Torneado de roscas

CoroThread™ 266 C4

Plaquitas C5-C29  
Herramientas exteriores C30-C38  
Herramientas interiores C39-C43

T-Max® U-Lock C44

Plaquitas C45-C50  
Herramientas interiores C51-C54

CoroCut® XS C55

Plaquitas C56-C58  
Herramientas exteriores B99-B100

CoroTurn® XS C59

Herramientas de corte C60-C65  
Adaptadores F2

CoroCut® MB C66

Herramientas de corte C67-C72  
Adaptadores F2

## Herramienta multifuncional

CoroPlex™ TT	D2
Plaquitas Herramientas	A152 D3-D4
CoroPlex™ TB	D5
Plaquitas Herramientas	A152 D6
CoroPlex™ MT	D7
Plaquitas Herramientas	A40 D8

## Sistemas portaherramientas

Unidades de sujeción adaptadas a la máquina

E2-E3

Unidades de sujeción para máquinas no específicas

VDI a Coromant Capto® , unidad de sujeción	E4-E5
VDI a CoroTurn® SL, adaptador	E6
VDI a CoroChuck™ 935	E7
VDI a mango rectangular, adaptador	E8
VDI a adaptador de lama	E9
VDI a VL, adaptador	E10
Bloque de herramientas para lamas	E11
Mango rectangular a Coromant Capto® , unidad de sujeción	E12
Mango cilíndrico con planos de apriete a Coromant Capto® , unidad de sujeción	E13
Mango cilíndrico con planos a VL, adaptador	E14
Unidad de sujeción Coromant Capto®	E15

# Adaptadores de torneado

## Adaptadores convencionales

Coromant Capto®	F3-F23
HSK	F24-F29
Mango rectangular	F31-F35
Mango cilíndrico	F36-F38
Mango cilíndrico con plano de apriete	F39-F45
CoroTurn® SL	F46-F50
Patrón de tornillo	F50

## Adaptadores amortiguados

Coromant Capto®	F54-F59
HSK	F61
Mango cilíndrico	F63-F66

## Piezas de repuesto

Manguitos y pinzas	G2-G5
Tope para sistema de sujeción QS™	G6
Conectores de refrigerante	G7-G8
Coromant Capto®	G9-G14
CoroTurn® SL	G18-G19
Llave dinamométrica y puntas	G20