Guía de rodillos cruzados/Guía de bolas

THK Catálogo General

A Descripciones de productos

Tipos y características A7-2
Características de la guía de rodillos cruzados/guía de bolas .. A7-2
• Estructura y características A7-2
Tipos de guía de rodillos cruzados/guía de bolas .. A7-3
• Tipos y características A7-3

Punto de selección A7-4
Carga máxima admisible y vida nominal .. A7-4
Estándares de precisión A7-7

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo VR (VR1) de guía de rodillos cruzados .. A7-8
Modelo VR (VR2) de guía de rodillos cruzados .. A7-10
Modelo VR (VR3) de guía de rodillos cruzados .. A7-12
Modelo VR (VR4) de guía de rodillos cruzados .. A7-14
Modelo VR (VR6) de guía de rodillos cruzados .. A7-16
Modelo VR (VR9) de guía de rodillos cruzados .. A7-18
Modelo VR (VR12) de guía de rodillos cruzados .. A7-20
Modelo VR (VR15) de guía de rodillos cruzados .. A7-22
Modelo VR (VR18) de guía de rodillos cruzados .. A7-24
Modelo B de jaula de bolas A7-26

Punto de diseño A7-28
Procedimiento de instalación A7-28
Ejemplo de ajuste de holgura A7-29
Precarga A7-29
Precisión de la superficie de montaje .. A7-29

Opciones A7-30
Tornillo de montaje especial A7-30

Código de modelo A7-31
• Código de modelo A7-31
• Notas sobre los pedidos A7-32

Precauciones de uso A7-33

B Libro de soporte (separado)

Tipos y características B7-2
Características de la guía de rodillos cruzados/guía de bolas .. B7-2
• Estructura y características B7-2
Tipos de guía de rodillos cruzados/guía de bolas .. B7-3
• Tipos y características B7-3

Punto de selección B7-4
Carga máxima admisible y vida nominal .. B7-4

Procedimiento de montaje B7-7
Procedimiento de instalación B7-7
Ejemplo de ajuste de holgura B7-8
Precarga B7-8
Precisión de la superficie de montaje .. B7-8

Opciones B7-9
Tornillo de montaje especial B7-9

Código de modelo B7-10
• Código de modelo B7-10
• Notas sobre los pedidos B7-11

Precauciones de uso B7-12

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com