


**Serie FRL Mini**

<p>Filtro</p>  <p><b>T010 Mini</b> Pág. 356</p>	<p>Filtro coalescente</p>  <p><b>T015 Mini</b> Pág. 356</p>	<p>Regulador</p>  <p><b>T020 Mini</b> Pág. 356</p>	<p>Regulador escape rápido</p>  <p><b>T070 Mini</b> Pág. 357</p>	<p>Regulador para agua</p>  <p><b>T080 Mini</b> Pág. 357</p>	<p>Filtroregulador</p>  <p><b>T030 Mini</b> Pág. 357</p>	<p>Lubricador</p>  <p><b>T040 Mini</b> Pág. 358</p>	<p>FR + L</p>  <p><b>T100 Mini</b> Pág. 358</p>	
<p>F + R + L</p>  <p><b>T200 Mini</b> Pág. 358</p>	<p>FIL + FC</p>  <p><b>T400 Mini</b> Pág. 359</p>	<p>FR + FC</p>  <p><b>T450 Mini</b> Pág. 359</p>	<p>Accesorios</p>  <p>Pág. 360</p>					

**Serie FRL Evo**

<p>Filtro</p>  <p><b>Y010</b> Pág. 362</p>	<p>Filtro coalescente</p>  <p><b>Y015</b> Pág. 362</p>	<p>Regulador</p>  <p><b>Y020</b> Pág. 363</p>	<p>Regulador frontal</p>  <p><b>Y025</b> Pág. 363</p>	<p>Filtro regulador</p>  <p><b>Y030</b> Pág. 364</p>	<p>Lubricador</p>  <p><b>Y040</b> Pág. 364</p>	<p>Válvula de corte manual</p>  <p><b>Y050</b> Pág. 365</p>	<p>Válvula de corte neumática</p>  <p><b>Y051</b> Pág. 365</p>
<p>Válvula de corte electroneumática</p>  <p><b>Y052</b> Pág. 366</p>	<p>Válvula de arranque progresivo</p>  <p><b>Y060</b> Pág. 366</p>	<p>Distribuidor de aire</p>  <p><b>Y090</b> Pág. 367</p>	<p>FR + L</p>  <p><b>Y100</b> Pág. 368</p>	<p>FIL + FC</p>  <p><b>Y400</b> Pág. 368</p>	<p>Accesorios</p>  <p>Págs. 369 - 370</p>		

**Serie FRL Standard**

<p>Filtro</p>  <p><b>T010</b> Pág. 372</p>	<p>Filtro coalescente</p>  <p><b>T015</b> Pág. 372</p>	<p>Regulador</p>  <p><b>T020</b> Pág. 373</p>	<p>Filtroregulador</p>  <p><b>T030</b> Pág. 373</p>	<p>Lubricador</p>  <p><b>T040</b> Pág. 374</p>	<p>Válvula de corte</p>  <p><b>T050</b> Pág. 374</p>	<p>Válvula de arranque progresivo</p>  <p><b>T060</b> Pág. 375</p>	<p>FR + L</p>  <p><b>T100</b> Pág. 375</p>
<p>V + FR + L</p>  <p><b>T110</b> Pág. 376</p>	<p>F + R + L</p>  <p><b>T200</b> Pág. 376</p>	<p>V + F + R + L</p>  <p><b>T210</b> Pág. 377</p>	<p>F + L</p>  <p><b>T300</b> Pág. 377</p>	<p>FIL + FC</p>  <p><b>T400</b> Pág. 378</p>	<p>FR + FC</p>  <p><b>T450</b> Pág. 378</p>	<p>Accesorios</p>  <p>Págs. 379 - 380</p>	

**Manómetros de Presión**

<p>Manómetro posterior</p>  <p><b>MP</b> Pág. 381</p>	<p>Manómetro radial</p>  <p><b>MR</b> Pág. 381</p>	<p>Manómetro brida</p>  <p><b>MB</b> Pág. 381</p>	<p>Manómetro soporte</p>  <p><b>MS</b> Pág. 381</p>	<p>Manómetro posterior glicerina, caja inox</p>  <p><b>MGP</b> Pág. 381</p>	<p>Manómetro radial glicerina, caja inox</p>  <p><b>MGR</b> Pág. 381</p>	<p>Presostato</p>  <p><b>PR02</b> Pág. 382</p>
--	---	--	--	--	---	---