

Componentes hidráulicos

Hydraulic components




BASTIMEC®
hydraulics

Power in motion

BASTIMEC[®]

hydraulic components



A photograph of the Bastimec hydraulics building. The building is blue with yellow window frames and a yellow roofline. The company name 'BASTIMEC® hydraulics' is written in large, bold, grey and yellow letters on the side. Three flags are flying on tall poles in front of the building: the European Union flag, the Spanish flag, and the Irish flag.

BASTIMEC® hydraulics

Sobre Bastimec

Nuestra fábrica y zona de montaje está ubicada en Baza (Granada), donde se concentra toda la producción de cilindros hidráulicos y centrales hidráulicas. Cada producto que es fabricado en Bastimec, es testado exhaustivamente antes de la entrega y/o envío del mismo, pudiendo garantizar así una trazabilidad y seguimiento del producto.

Bastimec hydraulics es un gran fabricante de centrales y mini centrales hidráulicas en Europa. También proveemos de distribuidoras y desviadoras con una extensa gama de variedades. Nuestros productos van destinados a sectores y/o aplicaciones tan importantes como remolques, elevadores, camiones, montacargas, carretillas, etc..

Somos la respuesta más inteligente a todas sus preguntas.

About Bastimec

Our factory is located in Baza (Granada) Spain, where all the cylinder production and hydraulic power packs is concentrated. Each product that is manufactured in Bastimec, is tested exhaustively before the delivery, thus being able to guarantee a traceability and monitoring of the product.

Bastimec hydraulics is a large manufacturer of central and mini hydraulic power stations in Europe. We also provide hydraulic control and diverter valves with an extensive range of varieties. Our products are destined to sectors and / or important applications such as trailers, lifts, trucks, forklifts, wheelbarrows, etc.

We are the smartest answer to all your questions.

Recomendaciones

Antes de la instalación



Tomar todas las medidas de seguridad necesarias (hombres y maquinaria) y conformarse a la reglamentación de seguridad en vigor.



Asegurarse de que la maquinaria móvil esté inmovilizada.



Asegurarse de que el generador de energía (motor) del sistema hidráulico esté detenido y de que la alimentación eléctrica esté desconectada.



Delimitar un perímetro de seguridad.



No intervenir en un sistema hidráulico o bajo presión; descargar los acumuladores.



El aceite caliente o bajo presión puede causar quemaduras graves con infecciones. En caso de accidente, consultar a un médico.

Durante la instalación

Instalar el sistema hidráulico de acuerdo con las especificaciones y los procedimientos expuestos en el presente documento.



Levantar los componentes mediante un dispositivo de elevación de una capacidad adecuada para fijarlos en el chasis.



Durante la manipulación, proteger las superficies sensibles contra las colisiones, como por ejemplo centrados, clavijas, racores, conectores, tapones, etc.



Asegurarse de que las superficies de centrado estén limpias y que los componentes tengan un soporte en el chasis (no hay pintura).



No calentar nunca el fluido hidráulico que puede encenderse a altas temperaturas. Ciertos disolventes también son inflamables.



No fumar durante la intervención.

Después de la instalación

Mantenimiento y reparación de los componentes y sistemas en conformidad con las instrucciones detalladas en los documentos de reparación.



No usar válvulas de dimensiones superiores a las acotadas.



No es necesario rodar los motores; el rendimiento máximo se alcanza al cabo de unas horas de funcionamiento.



BASTIMEC

hydraulic components