

Índice de herramientas de empernado

Tipo y función de herramienta	Serie	Página	Tipo y función de herramienta	Serie	Página
Soluciones de empernado			Montaje, posicionamiento y separación de juntas y de bridas		
		2-3			83-97
Herramientas dinamométricas, apriete y aflojado controlado			Herramientas de mantenimiento de bridas Equalizer		
		4-44			98-113
Multiplicadores de par manuales	E	4-5	Power Box – conjuntos portátiles	SC, SL, SR, SW	83
Llaves hidráulicas de cuadradillo	S	6-9	Conjuntos de cilindro-bomba	SC	84-85
Vasos de impacto para uso industrial	BSH	10	Aceite hidráulico, mangueras para llaves	HF, THQ	86
Llaves de respaldo	BUS	11	Cuñas y cilindros separadores	A, WR	87
Llaves hexagonales hidráulicas	W	12-25	Herramientas de alineación de bridas	ATM	88-89
Cabezales de ancho escalonado UltraSlim	W-SL	22-23	Cuñas separadoras de bridas	FSC, FSH, FSM	90-91
Llaves hidráulicas hexagonales, bajo perfil	RSL, RLP	26-35	Cortatuercas hidráulicos	NC	92-93
Llaves hidráulicas de cuadradillo	RSL, RSQ	36-37	Cortatuercas hidráulicos	NS	94-95
Llaves dinamométricas neumáticas	PTW	38-39, 42	Herramienta de rectificado de bridas	FF	96-97
Llaves dinamométricas eléctricas	ETW	40-42	Herramientas de mantenimiento de bridas Mirage		
Sistema de calibración móvil	MCS	44			114-115
Bombas para llaves dinamométricas			Páginas amarillas de empernado		
		45-61			116-129
Matriz de selección de bombas y llaves		45	Introducción		116
Bombas sin cable para llaves	XC	46-47	Hoja para aplicaciones de empernado		117
Bombas eléctricas E-Pulse™	E	48-49	Instrucciones de seguridad		118-119
Bombas eléctricas para llaves	TQ	50-51	Teoría de empernado		120-121
Bombas eléctricas para llaves	ZU4T	52-55	Apriete con par		122-123
Bombas eléctricas para llaves	ZE	56-57	Tensionado		124-125
Bombas neumáticas para llaves	ZA4T	58-61	Software de integridad de empernado	BSOFIN	126-127
Herramientas y bombas de tensado			Tamaños de pernos y tuercas hexagonales		128
		62-82	Tabla de conversión de unidades		129
Tensionadores HydraMax® de pernos	HM	62-65	Servicio de empernado, Goal Zero, seguridad		130
Tensionadores de pernos para plataformas	GT	66-67	Enerpac Academy		131
Tensionadores submarinos Aquajack®	EAJ	68-69	Programa de mantenimiento		131
Tensionadores para producción electricidad	PGT	70-71	Sobre Enerpac		132
Tensionadores de pernos para cimentaciones	FTR	72-73			
Tensionadores de pernos para cimentaciones	FTE	74-75			
Tensionadores multiespárragos	MST	76			
Tuercas hidráulicas	HN	77			
Bombas manuales de alta presión	HPT	78			
Mangueras y acoplamientos	HT, B	78			
Bombas eléctricas para tensado	ZUTP	80-81			
Bomba neumática de alta presión	ATP	82			