

Módulos de ampliación MCM Modular

EUCHNER

Módulos de ampliación MCM



- ▶ Cuatro ranuras para submódulos
- ▶ Categoría 4/PL e para la evaluación de todas las funciones de seguridad
- ▶ Compatible con todos los dispositivos Modular

Detalles

Funcionamiento

El MCM Modular se puede conectar directamente al módulo de bus o por separado, por lo que puede utilizarse como terminal de mando. También puede emplearse como ampliación de las posibilidades de mando en un módulo de bloqueo. El MCM Modular presenta cuatro ranuras para submódulos.







Ampliación mediante conexión en la parte superior

En la parte superior del MCM se puede enchufar un conector de módulo o un conector de conexión directa para una luz de señal con un máximo de cuatro testigos.

Más información

- ▶ Planos de dimensiones en la página 23
- ▶ Accesorios y repuestos en la página 60
- ▶ Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página www.euchner.com.

Tabla de pedido

Versión	Submódulos				Conector	N.º de pedido/artículo
	Ranura 1	Ranura 2	Ranura 3	Ranura 4		
					1 x MLI 157024 1 x Tapa ciega 156718	15774 MCM-MLI-YA4A4A4A4-JA-15774
	-	-	-	-	-	157854 MCM-MLI-Y00000000-JJ-157854



Plano de dimensiones

