

B

CAPÍTULO



EXPERTOS EN SOLUCIONES DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

perma


B

- Accesorios para preparar el punto de lubricación
- Números de artículo de sistemas de lubricación y de accesorios del producto

Página 86

Páginas 88-93

Preparación



Limpe el punto de lubricación, retire la boquilla de lubricación



Aplique sellador de roscas (p. ej. Loctite® 243™) en todos los accesorios, enrosque el manguito de reducción



Prelubricar el punto de lubricación y los accesorios con el mismo lubricante y, dado el caso, prellenar la línea de manguera

Activación



perma CLASSIC / perma FUTURA



perma FUTURA PLUS



perma FLEX / perma FLEX PLUS



perma NOVA / perma STAR VARIO / perma STAR CONTROL

CONSEJO

Anote la fecha de activación y cambio en la etiqueta!

Instalación



Retire el tapón



Enrosque el sistema de lubricación en el punto de lubricación



Durante las operaciones de mantenimiento efectuar controles visuales








Ver ahora:
www.perma-tec.com/es/biblioteca-multimedia/videos

CONSEJO

Prellenar siempre el punto de lubricación, los accesorios y las líneas de manguera.

0 Preparación del punto de lubricación

Grasas	Cartucho 400 g para prensa manual de grasa 	Bote 1 kg 	Bote 5 kg 
perma Multipurpose grease SF01	101585	107494	107508
perma Extreme pressure grease SF02	101588	107495	107509
perma High temp. grease SF03	101589	107496	107510
perma High performance grease SF04	101590	107497	107511
perma High temp. / Extreme pressure grease SF05	101591	107498	107512
perma Liquid grease SF06	101592	107499	107513
perma High speed grease SF08	101593	107500	107514
perma Multipurpose bio grease SF09	101594	107501	107515
perma Food grade grease H1 SF10	101595	107502	107516
Aceites		Botella 1 litro 	Garrafa 5 litros 
perma High performance oil S014		107463	107520
perma Multipurpose oil S032		107465	107521
perma Bio oil, low viscosity S064		107469	107523
perma Bio oil, high viscosity S069		107472	107525
perma Food grade oil H1 S070		107473	107526

Accesorios para preparar el punto de lubricación	Fig.	Art. No.
Prensa manual de grasa (presión de trabajo 400 bar / 1,9 cm ³ carrera)	1	101455
Manguera con unión giratoria, acoplamiento hidráulico para prensa manual de grasa	1a	110199
Prensa manual de aceite con unión giratoria (presión de trabajo 400 bar / 1,9 cm ³ carrera)	2	109009
Set de accesorios para el manómetro (pida el sistema de lubricación por separado)	-	101480
Conexión de purga con válvula manual R1/4e x G1/4i (Latón niquelado)	3	113972
Conexión de purga con válvula manual R1/4e x G1/4i (Acero inoxidable)	4	113973
Adaptador primera inyección G1/4e	5	109003
Adaptador tubo primera inyección para manguera Heavy Duty	6	107633
Adaptador tubo primera inyección para mangueras VA	7	107634
Adaptador tubo primera inyección para manguera eØ 8 mm	8	101526
Adaptador tubo primera inyección para manguera eØ 6 mm	9	101532
Botella 50 ml Loctite® 243™ sellador de roscas [dureza media]	10	110278
Boquilla de lubricación cónica R1/4	11	101493

