

I Contenido

- I Fresado
- J Taladrado
- K Mandrinado
- J L Adaptadores de herramientas rotativas
- M Piezas de repuesto
- N Información general

SPA

Fresado

Herramientas de planeado 13

CoroMill® 345	14-18
CoroMill® 245	19-112
CoroMill® 425	113-115
CoroMill® 745	116-119
CoroMill® 360	120-122
CoroMill® 365	123-126

Herramientas de fresado de alto avance 127

CoroMill® 419	128-131
CoroMill® 210	132-136
CoroMill® 415	137-141
CoroMill® 745	142-145

Herramientas de fresado en escuadra 146

CoroMill® 490	147-156
CoroMill® 390	157-178
CoroMill® 690	179-182
CoroMill® Century	183-189

Herramientas de fresado de perfiles 190

CoroMill® 300	191-199
CoroMill® 200	1100-1104
CoroMill® 216	1105-1111

Herramientas de fresado de disco 1112

CoroMill® 331	1113-1134
---------------	-----------

Herramientas de fresado de ranuras 1135

CoroMill® QD	1136-1141
CoroMill® 328	1142-1144
CoroMill® 327	1145-1147

Herramientas de fresado de roscas 1135

CoroMill® 328	1148
CoroMill® 327	1149-1150

Herramientas de fresado de chaflanes 1135

CoroMill® 327	1150
CoroMill® 495	1151-1153

Para ver la gama completa, consulte www.sandvik.coromant.com/es

Taladrado

Brocas de punta intercambiable

CoroDrill® 870 J4

Brocas de plaquita intercambiable

CoroDrill® DS20 J26

CoroDrill® 880 J34

Herramienta de trepanado J44

Plaquita Coromant U para taladrado J47

Mandrinado

Mandrinado en desbaste K3

CoroBore® BR10 K4

CoroBore® BR20 K6

CoroBore® BR30 K17

CoroBore® 820 XL K23

Mandrinado de precisión K34

Cabeza de mandrinado de precisión y barras de mandrinar 391.37A/B K38

CoroBore® 824 K35

CoroBore® 825 K43

CoroBore® 826 K44

CoroBore® 825 XL K53

CoroBore® 826 XL K53

Ranurado frontal K66

Adaptador CoroCut® MB K67

CoroBore® 825 SL K68

SpiroGrooving™ K71

Torneado con interpolación K74

Adaptadores K76

Cartuchos CoroBore® para mandrinado K78

Adaptadores de herramientas rotativas

Adaptadores

Coromant Capto®	L4-L26
HSK	L27-L41
BIG-PLUS® ISO	L42-L50
BIG-PLUS® MAS-BT	L51-L59
ISO 7388-1	L60-L72
MAS-BT	L73-L85
DIN 2080	L86-L88
DIN 2079	L89-L90
Mango cilíndrico	L91-L98
Mango Weldon	L99-L100
Bridgeport	L101-L102
Coromant EH	L103-L104
ER	L105-L107
Inductor de refrigerante	L108

Adaptadores amortiguados

Coromant Capto®	L110-L111
HSK	L112

Piezas de repuesto

Coromant Capto® M2

Fijación de montaje M3
 Carrito de herramientas para Coromant Capto® M4
 Cartuchos (alojamiento poligonal) M5
 Mecanismo de bloqueo para cartuchos M6
 Artículo de montaje M7-M9
 Valor de par de apriete M10

HSK

Artículo de montaje M11

Accesorio para CoroBore®

Unidad de medición previa Corobore® XL M12
 Juego de placas de apoyo M12

En eje

Tornillos centrales de montaje con agujero para el refrigerante M13
 Anillos espaciadores M14

Manguitos y pinzas

Manguitos cilíndricos M15-M18
 Extractor para manguitos cilíndricos M18
 Manguito cilíndrico con adaptador de bloqueo mecánico M19
 Manguito excéntrico M20
 Pinza Schaublin M21
 Pinza ER para mangos de machos M24
 Discos de sellado para pinza ER M25
 Manguito para cabeza de mandrinado de precisión M26
 Artículo de montaje M27

Adaptadores

Corredera a broca, adaptador ajustable M28
 VL M28

Llaves y llaves dinamométricas

Herramientas de montaje M29
 Llave dinamométrica Torx Plus® M32

Tirantes de tracción M33-M34