



A

TORNEADO GENERAL Índice de piezas de repuesto

TURN - SPA

Piezas de repuesto

B

Mecanizado exterior

Herramientas con mango y unidades Coromant Capto®

Portaplaquitas para plaquitas negativas

CoroTurn® RC (Sujeción rígida)	A439
T-Max® P, sujeción por palanca	A446
T-Max® P, sujeción por tornillo y brida superior	A452
T-Max® P, sujeción por cuña	A454
Diseño de palanca CoroTurn® HP	A464

C

Portaplaquitas para plaquitas positivas

CoroTurn® 107 sujeción por tornillo	A456
Sujeción por tornillo CoroTurn® HP	A466
Sujeción por tornillo CoroTurn® TR	A468

Portaplaquitas para plaquitas cerámicas

CoroTurn® RC (Sujeción rígida)	A470
T-Max® brida superior	A474

G

Mecanizado interior

Herramientas con mango y unidades Coromant Capto®

Barras de mandrinar para plaquitas negativas

CoroTurn® RC (Sujeción rígida)	A476
T-Max® P, sujeción por palanca	A477
T-Max® P, sujeción por tornillo y brida superior	A479
T-Max® P, sujeción por cuña	A480

Barras de mandrinar para plaquitas positivas

CoroTurn® 107 sujeción por tornillo	A482
CoroTurn® 111 sujeción por tornillo	A490

Barras para mandrinar para plaquitas de cerámica

T-Max® brida superior	A492
-----------------------	------

CoroTurn® SL

Cabezas de corte y barras de mandrinar

Cabezas de corte para plaquitas negativas

CoroTurn® RC (Sujeción rígida)	I110
T-Max® P, sujeción por palanca	I111
Diseño de palanca CoroTurn® HP	I111

Cabezas de corte para plaquitas positivas

CoroTurn® 111 sujeción por tornillo	I112
CoroTurn® 107 sujeción por tornillo	I113
Diseño de sujeción por tornillo CoroTurn® TR	I114

J

Barras de mandrinar y adaptadores

Tipo de mandrinado 570-2C y 570-3C	I115
Adaptador reductor	I117

CoroTurn® SL cambio rápido

Página

Barras de mandrinar y adaptadores

Barra de mandrinar	I118
Adaptador para barra de mandrinar 580?	I118
Adaptador para cabezas de corte CoroTurn® SL	I119
Adaptador para herramientas con mango cuadrado	I119
Adaptador para cabezas de corte, diámetro 32 mm	I119

Herramientas especiales

Cartuchos para plaquitas de forma básica negativa

CoroTurn® RC (Sujeción rígida)	A493
T-Max® P, sujeción por palanca	A494
T-Max® P, sujeción por cuña	A495

Cartuchos para plaquitas con forma básica positiva

CoroTurn® 107 sujeción por tornillo	A496
Herramientas para mandrinar con mango redondo, sujeción por tornillo	A497

Llaves dinamométricas para la sujeción correcta de las plaquitas

A437

Encontrará información sobre las piezas de repuesto para herramientas de mecanizado multi-tarea Coromant Capto® en el capítulo H