

Sets de extractores interiores

El set de extractores interiores PULLER-BORE, ver tabla, permite desmontar pequeños rodamientos rígidos rodamientos a bolas y a bolas de contacto angular cuyo anillo exterior tiene un ajuste fuerte. El agujero del anillo interior debe estar libre.

Los nueve extractores interiores también se pueden solicitar por separado.

El set de extractores interiores PULLER-INTERNAL sirve para desmontar rodamientos rígidos a bolas estándar cuyo anillo exterior tiene un ajuste fuerte. Para ello no es necesario desmontar el eje.

Los extractores interiores, los contra-soportes y los extractores de montaje se pueden solicitar también por separado.



Sets de extractores interiores disponibles

Referencias	Rango de diámetros		Incluido en el suministro
	mín. mm	máx. mm	
PULLER-BORE5-39-SET	5	39	6 extractores interiores 1 contra-soporte 1 extractor de montaje 1 maleta de transporte
PULLER-BORE40-79-SET	40	79	4 extractores interiores 1 contra-soporte 1 extractor de montaje 1 maleta de transporte
PULLER-INTERNAL-10-100-SET	10	10	6 patas de extracción 2 husillos roscados 1 maleta de transporte

Información complementaria

- Para información detallada, ver TPI WL 80-56, Herramientas FAG para el montaje y desmontaje mecánico de rodamientos.
- Consultas: marketing.es@schaeffler.com.