

Contatti

www.dropsa.com
sales@dropsa.com

ITALIA

Dropsa SpA
 t. +39 02-250791
 f. +39 02-2507967

U.K.

Dropsa (UK) Ltd
 t. +44 (0)1784-431177
 f. +44 (0)1784-438598

GERMANY

Dropsa GmbH
 t. +49 (0)211-394-011
 f. +49 (0)211-394-013

FRANCE

Dropsa Ame
 t. +33 (0)1-3993-0033
 f. +33 (0)1-3986-2636

CHINA

Dropsa Lubrication Systems
 (Shanghai) Co.,Ltd
 t. +86 (021) 67740275
 f. +86 (021) 67740205

U.S.A.

Dropsa Corporation
 t. +1 586-566-1540
 f. +1 586-566-1541

AUSTRALIA

Dropsa Australia Ltd.
 t. +61 (0)2-9938-6644
 f. +61 (0)2-9938-6611

BRAZIL

Dropsa Remonlub
 t. +55 (0)11-563-10007
 f. +55 (0)11-563-19408


Piastrina di By-pass

Montaggio

All'interno del kit di montaggio c'è la piastrina, le guarnizioni o-ring da montare sotto la piastrina (stesso sistema dei dosatori) e le viti di fissaggio (sono più lunghe di quelle standard).

Per montare la piastrina seguire le seguenti istruzioni:

1. Smontare il dosatore esistente.
2. Inserire la piastrina.
3. Inserire nuovamente il dosatore.
4. Fissare i componenti con le viti fornite nel kit.
5. Tappare le uscite corrispondenti sulla base (che non verranno utilizzate).



Informazioni per l'ordine

COME ORDINARE		
CODICE		DESCRIZIONE
AVP	Inox	
642201	646220	Piastrina ponte destra (R)
642202	646221	Piastrina ponte sinistra (L)
642203	646222	Piastrina ponte (S)
642204	646223	Piastrina ponte sinistra/destra (LR)