



## Interfaz I-S3-PC V2



Interfaz de comunicación entre software CCS3 V2 y los sensores/detectores para la calibración en campo.

|                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia      | 03323                                                                                                                                                        |
| Incluye:        | Cable de conexión USB-RS485<br>Cable de conexión entre dispositivo FIDEGAS® y interfaz RS-485<br>Cable de conexión entre dispositivo FIDEGAS® y interfaz TTL |
| Compatible con: | S/3-T1, IR, C1, T    S/2-T1, T2, IR, C1<br>S/10 Tóxicos<br>D-150i                                                                                            |

## Cable de conexión USB-RS485



Cable USB-RS485 para la conexión del interfaz I-S3-PC V2 al ordenador.

|            |       |
|------------|-------|
| Referencia | 03218 |
|------------|-------|

## Cable jack de CALIBRACIÓN



Cable jack de calibración para detectores D-150i. Se emplea para la conexión del interfaz I-S3-PC V2 con el detector con cable de panel jack D-150i.

|            |       |
|------------|-------|
| Referencia | 03556 |
|------------|-------|

## Cable de panel jack D-150i



Cable de panel jack D-150i. Conector jack hembra para la conexión del interfaz I-S3-PC V2.

|            |       |
|------------|-------|
| Referencia | 03555 |
|------------|-------|